

EZCAD SÜRÜCÜ YÜKLEME ve EZCAD ÇALIŞTIRMA

Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin aşağıdakilerden biri olduğuna emin olunuz.

XP - Professional.

Win7 - Professional veya Enterprise

Win8 - Professional veya Enterprise

Win10 - Professional veya Enterprise

Win11 - Professional veya Enterprise

Home versiyonlarında çalışmaz

Ezcad yazılımını çalıştırabilmeniz için hem sürücülerin hem de yazılımın bilgisayara yüklenmesi gerekir.

1) Bilgisayarınızda yeni bir dizin (klasör) açınız. İstedığınız ismi verebilirsiniz. Bilgisayarınız 32bit mi 64bit mi ona göre sürücü ve Ezcad yazılımını bu yeni açtığınız dizine indiriniz.

Not: Dosyalar rar formatıyla sıkıştırılmıştır. Bilgisayarınız direk bu rar dosyasını açmaya çalışırsa iptal ediniz. Çünkü bazı bilgisayarlarda indirme otomatik "Downloads" (İndirilenler) dizinine düşer. İptal etmezseniz burada açar. Bu durumda "Downloads" (İndirilenler) dizininden hem sürücü hem de yazılım rar dosyasını yeni açtığınız dizine taşıyınız.


2) rar dosyalarının üzerine sağ tıklayara "Extract Here"/"Burada Açınız" seçiniz. Yeni dizin ve içinde dosyalar oluşur.

Not: Winrar yazılımı bilgisayarınızda yüklü değilse bunu yapamazsınız. Önce <https://www.win-rar.com/start.html?&L=5> gibi bir siteden WinRar'ı bilgisayarınıza kurunuz, sonra devam ediniz.

3) Lazer makinesi açın.

4) Bilgisayarınızda Aygıt Yöneticisini açınız.


Aygıt yöneticisini açmak için Windows10'da arama yerine "Aygıt yöneticisi" veya Windows 10 İngilizce kullanıyorsanız arama yerine "Device manager" yazın. **(Bkz Şekil 1)**



(Şekil 1)

Windows 7'de aygıt yöneticisini açmak için bilgisayarına sağ tuşla tıklayıp, özellikleri seçtikten sonra "Aygıt Yöneticisi" sekmesini açabilirsiniz.


5) Bir ucu makineye bađlı olan Usb kablosunun diđer ucunu PC'nin USB portuna takın. Kabloyu taktığınızda aygıt yöneticisinde sarı renkli ünlem işaretli olarak "USBLMCV2" sürücüsü görünecektir. (Bkz Şekil 2)



(Şekil 2)


Not: Eđer kabloyu taktığınızda Aygıt yöneticisinde hiçbir hareket görülmüyorsa PC'nizin Usb portunda arıza veya kabloda arıza olmuş olabilir. Bu durumda bilgisayarınızın başka bir Usb portuna kabloyu takın, yine de sorun devam ediyorsa başka bir Usb kablosu takın.

6) Aygıt yöneticisinde USBLMCV2 yazan yere mouse ile sađ tuşla tıklayın, çıkan pencerede "Sürücüyü Güncelleştir"e tıklayın. (Bkz Şekil 3)




(Şekil 3)

7) Bu aşamada "Bilgisayarımdaki Sürücülere Göz At" seçeneğine tıklanır. (Bkz Şekil 4)




(Şekil 4)

8) Çıkan pencerede "Gözet" butonuna basın. Alt klasörle birlikte kutucuğunun işaretli olduğundan emin olun. (Bkz Şekil 5)




(Şekil 5)

9) Bu kısımda sürücü klasörünü bilgisayarımızda nereye kaydettiyssek, o klasörü seçtikten sonra "Sonraki" butonuna basın. Sürücü yükleme işlemi başlamış olur. (Bkz Şekil 6)



(Şekil 6)

10) Sürücü yüklenmesi bitince aşağıdaki gibi görüntü çıkacaktır. (Bkz Şekil 7)
Sürücü yüklenmiş durumdadır. "Kapat" butonuna basıp artık Ezcad yazılımını çalıştırabilirsiniz.



(Şekil 7)